



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SETTORE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D' ATENEO

### *Procedure in caso di Allagamento*

In caso di allagamento si deve immediatamente avvisare il Coordinatore all'Emergenza fornendo informazioni circa la situazione e la sua localizzazione.

#### ***Il Coordinatore e gli Addetti all'Antincendio:***

- interrompono immediatamente l'erogazione dell'acqua dal contatore generale;
- interrompono l'erogazione dell'energia elettrica e si astengono da altri interventi sui circuiti elettrici;
- verificano la necessità di chiedere, al responsabile di Struttura, lo sfollamento;
- non permettono ad alcuno, che non sia addetto all'emergenza, di sostare nella zona delle operazioni;
- eliminano la perdita se si tratta di rubinetti aperti o tubazioni rotte su cui è possibile intervenire.

Se l'operazione non è possibile con le risorse interne, allertano i seguenti Enti di emergenza:

- **Azienda dell'Acqua (AMAP)      800-915333**
- **Vigili del Fuoco                      115**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SETTORE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D' ATENEO

### ***Procedure in caso di Allagamento in presenza di materiale radioattivo***

1. Adottare tutte le misure ritenute necessarie per la limitazione della dispersione delle sostanze radioattive nell'ambiente.
2. Avvisare immediatamente I VIGILI DEL FUOCO (tel. 115) informandoli che l'allagamento coinvolge o può coinvolgere sostanze radioattive (specificare tipo e attività) e L'ESPERTO QUALIFICATO (tel. 091 486855, 091232202, 091232238).
3. Avvisare immediatamente, se non già sul posto, il responsabile del laboratorio.
4. Collaborare con i Vigili del fuoco, in particolare indicando i depositi di sorgenti radioattive e la loro attività.
5. Non iniziare operazioni di ripristino degli ambienti se non in presenza dell'Esperto Qualificato.